


[型番] ERK8189WA, ERK8191WA

◆各部の名称





◆仕様

型番	ランプ色	配光	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
ERK8189WA	ナチュラルホワイトタイプ (グリッドモジュール)	ベース	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	173mA	17.2W
					200V	91mA	17.2W
					242V	87mA	17.4W
ERK8191WA	ナチュラルホワイトタイプ (グリッドモジュール)	ベース	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	137mA	13W
					200V	90mA	13.2W
					242V	90mA	13.3W

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

- ■清掃方法について <a>↑ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。 ERK8189WA-T 2版

◆適合LEDモジュール

	型	番	ランプ型番	灯数	ランプ色温度	配光	寸 法
E	RK81	89WA	G12-T840B	1	400014	O" ¬	□1FF 0 / - *
ERK8191WA		91WA	G9-T840B	1	4000K	ハース	□155mmタイプ

★ LEDモジュール交換の時は、必ず電源を切ってください。 感電の原因になります。

◆LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。


◆適合信号制御器(別売)の接続台数

型番	ライトコントローラ 〈PWM信号制御〉	定格電圧	接続台数(※)	調光範囲	
	X-239W·X-239WA	AC100V	16台(50台)		
ERK8189WA	X-240W•X-240WA	AC200V	8台(50台)		
	X-240W - X-240WA	AC242V	6台(50台)		
	X-239W·X-239WA	AC100V	16台(50台)	連続調光	
ERK8191WA	X-240W•X-240WA	AC200V	8台(50台)		
		AC242V	6台(50台)		

※()内は信号供給のみの接続台数です。

・自動調光制御システム (レッズ・セーバー) をご使用の場合は、RX-121WまたはRX-122Wの取扱説明書を参照ください。

◆取付寸法




◆取付方法


安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

▲ 感電の原因となります。


- 2. 器具重量に耐える様、天井の取付面の強度を確保してください。
- ●指定の位置にアンカーボルトを施工し、指定の埋込穴をあ けてください。
- ●取付用M10アンカーボルトは別途ご用意ください。



- ▲ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。
- 3. 電源線を電源端子台に接続してください。
- ●電源線はストリップゲージ長12mmにむいてください。
- ●電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- ●送り容量15A以下。
- ●D種(第3種)接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。




- ☆ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器 具故障の原因となります。
- 4. 信号制御器(別売)で調光する場合は、調光信号線(推奨信号線 CPEV0.9・1P)を調光信号用端子台に接続してください。
- ●調光信号線はストリップゲージ長8mmにむいてください。
- ●調光信号線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。 ●使用する信号制御器の最大接続台数以下で接続してくださ



- ●信号制御器は当社指定の商品をご使用ください。
- ●信号制御器に付属の取扱説明書をご参照ください。


5. 本体を埋込穴に入れて取付バネ(4本)で固定してください。



①パネを本体側に押して器具 ②本体内部パネの平らな部分を を天井開口部に引き上げて 引き降ろし天井面としっかり を天井開口部に引き上げて ください。

はさみ込んでください。

取りはずし方




③本体を天井から取り外す場合 は、バネ両側をはさみ押し上 げバネ取付穴より取り出して

- ●安全確保のため、アンカーボルトで固定してください。 ●六角ナット(2個)、平座金は別途ご用意ください。
- ●本体の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、六角ナッ ト(2個)で天井面に確実に取付けてください。
- ※本体を取付ける時、六角ナットを締めすぎますと本体が変 形する場合がありますので、本体が天井面になじんだとこ ろで締付けをおやめください。


△ 取付けが不完全な場合、器具落下の原因となりま す。

6. LEDモジュールは補修交換が可能です。LEDモジュール取 はずしの際はローレットビスをはずし、外側へスライドさ せるようにアングルから取はずしてください。 また、取付けの際は、LEDモジュールの取付け金具をアン グルの穴から通し、内側にスライドさせ、ローレットビス でしっかりと固定してください。



▲ 取付けが不完全な場合、器具落下の原因となりま す。

7. 器具側コネクターに電源側コネクターを確実に差し込み接 続してください。



△ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

8. 枠のキックバネを押えて本体のバネ受け金具に挿入し、枠 を押し上げ本体に取付けてください。 ※キックバネを強くはじくと、パネルの破損の原因となりま

> 押え込む \bigcirc \bigcirc バネ受け金具・ キックバネ

▲ 取付けが不完全な場合、器具落下の原因となりま す。

9. 取付け後、点灯しない場合は、コネクターが外れていない か確認ください。コネクターが外れている場合は、器具側 コネクターに電源側コネクターを確実に差し込み接続して ください。

・■モジュール交換について-

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを 遮断してください。

▲ 感電の原因となります。

- 2. ローレットビスをはずし、外側へスライドさせるよう にアングルから取はずしてください。(6. の図参照)
- 3. 電源側コネクターのツマミを押さえながら器具側コネ クターから取はずし、モジュール交換を行ってくださ

